

1. VORBEREITUNG

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und starten Sie einen **automatischen Sendersuchlauf** (digital über Kabel), falls die von Ihnen gebuchten HD- oder Pay-TV-Sender nicht in Ihrer Senderliste oder Favoritenliste angezeigt werden.

2. SMARTCARD EINSETZEN

Schieben Sie nun Ihre SmartCard in das CI+ Modul. Wichtig ist, dass der goldene Chip nach oben zeigt:

CI+ Modul

Smartcard



3. MODUL INS ENDGERÄT

Stecken Sie anschließend das CI+ Modul mit Smartcard in den CI+ Schacht bzw. in den Adapter Ihres Endgerätes (TV bzw. Receiver). Bei TV-Geräten befindet sich der Steckplatz meistens an der Seite und ist mit „Common Interface“, „CI Slot“ oder „PCMCIA“ beschriftet.

4. AKTIVIERUNG

Die Einrichtung des CI+ Moduls startet automatisch und kann einige Minuten dauern. Auf Ihrem Bildschirm erscheinen folgende Hinweise:

- ✓ CI+ Modul wurde erfolgreich angemeldet.
- ✓ Echtheitsprüfung abgeschlossen.
- ✓ Ihr CI+ Modul und Smartcard wurden erkannt.

Schalten Sie anschließend einen der gebuchten HD- oder Pay-TV Sender ein. Zeigt Ihr Fernseher „Keinen Zugang“, bitte für 1 bis 2 Stunden weder um- noch ausschalten. Die Sender werden im Hintergrund aktiviert.

5. TIPPS & HILFE

Falls Probleme auftauchen, prüfen Sie zunächst, ob das CI+ Modul fest im Steckplatz sitzt und die Smartcard richtig eingesteckt ist.

Bei längerer Nichtnutzung muss die Aktivierung der Hardware erneut erfolgen. Dazu besuchen Sie bitte www.fitflat.de -> Fernsehen -> Smartcard aktivieren.

Das TV-Programm erscheint **nicht** nach angegebener Zeit auf dem Bildschirm? Unser technischer Service ist gern für Sie da: **0395 3500-200 (werktags 8 bis 18 Uhr)**.